

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ SCENT

Кнопки управления и контрольная панель.

На корпусе аппарата есть кнопка включения питания и кнопка включения вентилятора (только в аппаратах scent 150 и 300).

MODE: Настройка функций. Удерживайте кнопку MODE 10 секунд, что бы вернуться к заводским настройкам.

SET: Начать программирование с помощью гибкой настройки. Время, дата, концентрация аромата.

UP: отрегулировать / увеличить концентрацию аромата, время, дни.

DOWN: отрегулировать / уменьшить увеличить концентрацию аромата, время, дни.

1. Установка времени:

Нажмите SET. Начнется установка часов. Настройте часы и нажмите SET. Затем начнется установка минут. Настройте минуты и нажмите SET. Затем начнется установка дня недели. Настройте день недели и нажмите SET. Установка времени завершена.

2. Установка работы аппарата и концентрации аромата:

Нажмите MODE.

Дисплей покажет EVENT 1 ON (Время включения аппарата). Затем кнопкой SET настройте часы-минуты-дни недели работы аппарата.

Нажмите MODE 2 раз.

Дисплей покажет EVENT 1 OFF (Время выключения аппарата). Нажмите SET, что бы настроить часы и минуты выключения аппарата.

Нажмите MODE 3 раз.

Дисплей покажет SCENT WORK PAUSE (Настройка концентрации аромата). После каждого нажатия UP / DOWN вы увеличиваете / уменьшаете силу аромата с шагом 5%. (Максимум – 95% Минимум – 5%).

Нажмите MODE, чтобы продолжить настройку программ EVENT 2,3,4. Действуйте в том же порядке. Если эти программы вам не нужны, поставьте настройки на 00:00.

ВАШ АППАРАТ ГОТОВ К РАБОТЕ.

Если вы не использовали аппарат долгое время, поставьте концентрацию аромата на 95% и прочистите аппарат спиртом. Наполните пустую, ёмкость для аромата спиртом, затем включите аппарат на 10 - 15 минут. Потом выключите аппарат и вылейте спирт.

ЧИСТИТЬ АППАРАТ НУЖНО КАЖДЫЕ 2-3 МЕСЯЦА.